

## **An toàn sinh học**

**BỘ CÔNG NGHIỆP, DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI**

### **Chemigation and Fertigation Sử dụng Hóa Chất và Bón phân**

#### **Backflow Prevention Devices**

#### **Các Thiết Bị Ngăn Dòng Chảy Ngược**

Người trồng trọt được khuyến cáo rằng việc sử dụng các thiết bị ngăn dòng chảy ngược là những yêu cầu hệ thống thiết yếu để người sử dụng tiến hành bón phân trên đất của mình

Những hệ thống này được thiết kế để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người bằng cách ngăn chặn nước và nguồn nước ngầm bị ô nhiễm bởi hóa chất.

Những yêu cầu quy định ở Lãnh Thổ Bắc Úc là:

- sự bắt buộc lắp đặt Thiết bị vùng áp suất giảm (RPZD) hoặc Thiết bị Air Gap được chấp nhận (RAG)
- không có điểm lấy hoặc phun giữa nguồn nước ngầm và thiết bị chống chảy ngược
- điểm trộn tách biệt với đầu khoan và điểm phun/lấy và có các biện pháp bảo vệ phù hợp để ngăn chặn việc thải ra môi trường. Ví dụ, việc sử dụng bó và trộn trên tấm bê tông.

Các cuộc thanh tra hiện đang được tiến hành ở khu vực nông thôn để hỗ trợ chủ đất xác định và khắc phục những thiếu sót

Quý vị có thể lấy thêm thông tin từ Bộ Công Nghiệp, Du Lịch và Thương Mại

Xin liên lạc với Điều phối viên Hóa chất ở số (08) 8999 2199 hoặc qua email [Chemicals.DITT@nt.gov.au](mailto:Chemicals.DITT@nt.gov.au)