

السلامة من الحرائق وأجهزة إنذار الدخان

- إذا لم يصدر جهاز إنذارك صوت "بيب"، اتصل بأقرب مكتب لدائرة الإسكان لك في أقرب وقت ممكن

لماذا احتاج جهاز إنذار دخان في منزلي؟

تساعد أجهزة إنذار الدخان على حمايتك وحماية ممتلكاتك. فأجهزة إنذار الدخان هي أجهزة تحذير مبكرة تعمل على كشف الدخان والحرائق وتصدر أصواتًا للتحذير والإنذار - لهذا السبب لا ينبغي نزع أجهزة إنذار الدخان أو تعطيلها

لا بد أن تحتوي جميع العقارات السكنية على أجهزة إنذار دخان.

عندما تنتقل إلى عقار تابع لدائرة الإسكان، يجب على الدائرة التأكد من أنه قد تم تركيب جهاز إنذار دخان كهروضوئي أو مُتصل بأسلاك ومن أنه يعمل.

تقع عليك المسؤولية باعتبارك مستأجر أن تتأكد من الحفاظ على عمل جهاز الإنذار.

البقاء على استعداد

- **كن على استعداد في حالة نشوب الحريق**
- تحدث مع أسرتك التي تشمل الأطفال عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة نشوب حريق
- الفت نظرهم إلى مكان جهاز إنذار الدخان وشرح لهم ماذا يعمل
- ضع خطة للنجاة في منزلك - تشمل مكان التجمع وطريقتين للخروج من كل غرفة
- اشرح الخطة لكل فرد من أفراد الأسرة ومارسها معهم واحتفظ بنسخة منها في متناول اليد
- تأكد من سهولة الوصول إلى مفاتيح جميع الأبواب المقفلة

ماذا يحدث إذا شب حريق في منزلي؟

- إذا شب حريق، اتصل بالرقم 000.
- الأولوية القصوى هي أن تتأكد من سلامتك وسلامة أسرتك.
- سيقوم الموظفون التابعون لدائرة الإسكان بتعيين الضرر الواقع على العقار وسيحددون ما إذا كان المطلوب إجراء صيانة أو إصلاحات عليه. سيتم نقل المستأجرين إلى مواقع أخرى إلى أن يتم الانتهاء من هذه العملية وسيتم إخطارهم عندما يكون العقار آمنًا مرة أخرى لعودتهم.

كيف أتعامل مع الحريق؟

- لا تحاول مكافحة الحريق
- اهرب بأقصى سرعة واتصل بالرقم 000
- لا تعد مرة أخرى داخل العقار لإنقاذ الممتلكات
- إذا كان هناك دخان، غطّ أنفك وفمك بقطعة قماش وابق قريبًا من الأرض بقدر الإمكان
- إذا شب حريق في بيتك أو شقتك اخرج فورًا واقفل الباب الأمامي بإحكام، استعمل أقرب درج للوصول إلى الطابق الأرضي ولا تستعمل المصعد الكهربائي أبدًا في حالة نشوب الحريق
- إذا شب حريق في شقة أخرى أو في منطقة مشتركة، غادر المبنى إذا ضمنت الخروج بأمان
- إذا لم تتمكن الخروج بأمان، اتصل بالرقم 000 واخبر عمال الإنقاذ بمكانك، وابق في شقتك واطلق الأبواب والشبابيك لمنع دخول الدخان

من المهم أن تبقى على استعداد قبل حدوث أي شيء وهناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لكي تتمكن من حماية نفسك وحماية أسرتك. قد يعطيك التأكد من استمرار عمل جهاز إنذار الدخان وتحضير خطة للنجاة من الحريق في منزلك فرصة أكبر لتجنب آثار الحرائق والنجاة منها.

كيف تحافظ على سلامة منزلك من الحرائق

توصي دائرة الإسكان باتباع إجراءات سلامة بسيطة بانتظام للحفاظ على سلامة منزلك من الحرائق:

- لا تُدخّن في السرير أبدًا
- لا تترك الأواني أثناء الطهي بدون رقابة أبدًا
- تحقق من خلو البطاطين الكهربائية من التلف (وهذا يشمل الأسلاك المهترئة) واستبدل القديم منها بانتظام
- احرص دائمًا على فصل الكهرباء عن البطاطين الكهربائية قبل الدخول إلى السرير
- أبعد الستائر والملابس وأغطية الموائد والأسرة عن المدافئ والشموع
- إذا كنت تستعمل مجفف ملابس كهربائي، نظّف فلتر النسالة القطنية بعد كل استعمال
- استعمل جهاز كهربائي واحد لكل قابس كهرباء
- اقلل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم الاستعمال
- احرص دائمًا على إطفاء الشموع أو أي لهب آخر مشتعل قبل الذهاب إلى النوم أو مغادرة الحجرة
- احتفظ بأعواد الكبريت والولاعات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال
- اختبر عمل أجهزة إنذار الدخان كل شهر عن طريق الضغط على الزر والإمسك به حتى يصدر صوت "بيب"

- قد لا يتمكن ثقال النوم كالأطفال والأشخاص الواقعون تحت تأثير الحمول أو المخدرات من سماع جهاز الإنذار، في هذه الحالة يلزمك تقديم المساعدة
- إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من إعاقة في السمع أو الحركة، فعين شخصاً ما لمساعدتهم.

يتوافر المزيد من المعلومات على [.pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx](https://pfes.nt.gov.au/fire-and-rescue.aspx)